

# Vinterstängning av pool

- Börja med att sänka vattennivån i din pool så den ligger under inloppen.
- Därefter bör du skruva bort inloppsmunstyckena och ta bort skimmerklaffen i skimmern.
- Dränera inloppsmunstyckena och skimmern samt sätt i vinterpluggar i inlopp och bräddavlopp
- Lossa och koppla isär alla slangar och öppna alla ventiler som skall vara öppna så att vatten inte finns kvar i ledningar.
- **cirkulationspumpen**
- Börja med att ta bort dräneringspluggen i botten på pumpen
- Demontera och rengör o ringen till glaslocket
- Det är bra att skölja ur pumpen med färskt vatten, det är extra viktigt om man har en saltvattenpool
- Om pumpen är utomhus i en fuktig miljö är det bra att koppla loss hela pumpen och förvara den inomhus under vintern.
- **Filtret**
- Börja med att backspola det i minst en minut.
- Skruva sedan bort dräneringspluggen i botten på filtret.
- Skruva bort manometern och siktglaset
- Vrid sexvägsventilen till en position mitt emellan två filtreringslägen.
- **Värmepumpen**
- Skruva isär unionskopplingarna på in och utgående anslutning så att vattnet rinner ut.
- Ta bort o-ringarna på unionerna, Låt unionerna vara isärskruvade hela vintern
- Det är också bra om du har någon täckning för värmepumpen under vintern
- **Jet-swim**
- Sänk vattennivån i poolen så den ligger under Jet-swimen
- Skruva isär kopplingarna mellan pump och Jet-swim
- Demontera hela pumpen och ta in den för vinterförvaring alternativt ta bort dräneringspluggen på pumpen